


LA BOUTIQUE DU CADRE

NOTICE DE MONTAGE POUR LES CADRES ALUMINIUM NIELSEN



Sortir les 4 montants du cadre et les retourner .
Pour les profils à équerres doubles, mettre les équerres l'une sur l'autre, la plate au dessous, celle avec les vis au dessus, la marque Nielsen doit être face à vous. Les insérer dans le profil et visser. Assembler 3 côtés.
Pour les profils à une équerre simple, la marque Nielsen doit être face à vous également.



Insérez votre oeuvre, entre le vitrage et le fond, et faites glisser le tout dans l'ouverture du cadre.



Fermez le cadre en vissant les deux dernières équerres.



Insérez les ressorts entre le fond de cadre et le montant en aluminium, pour plaquer le tout



Dernière étape, mettre la suspente pour accrocher votre cadre.